

ALLGEMEINE KODIERANLEITUNG

SENDER:



Um die Sender an die verfügbaren verschiedenen Empfänger anzupassen, gehen Sie wie folgt vor:

An der Rückseite wird über den Drehschalter ein **SYSTEMBUCHSTABE** bzw. der Familien- oder Hauscode (**A bis P = 16 Möglichkeiten**) festgelegt. Dieser Buchstabe muss mit dem am Empfänger immer übereinstimmen.

Bei den Handsendern können nun innerhalb dieser Familie über die Taster bis zu 16 verschiedene Empfänger geschaltet bzw. geregelt werden. Über den Schiebeschalter erreichen Sie 4 Schaltergruppen welche wiederum durch die 4 Tasten EIN/AUS geregelt werden. Dadurch ergeben sich 4 x 4 also 16 Schaltmöglichkeiten ohne den Familienkode zu verstellen: Schaltergruppe I für Gerätenummer 1-4, Schaltergruppe II für Gerätenummer 5-8, Schaltergruppe III für Gerätenummer 9-12, Schaltergruppe für Gerätenummer 13-16.

Bei Funk-Wandsender und Funk-Bewegungsmelder sind die Gerätenummern der Empfänger mittels zweiten Kodierschalters (1-16) einzustellen.

EMPFÄNGER:



Am jeweiligen Gerät (Funk-Empfänger) ist mittels der beiden Drehkodierschalter nur der Familienkode (A - P) und die Gerätenummer (1 - 16) einzustellen.

