



intertechno

Einbauschalter 12/24 Volt

Schaltleistung bei 12 VDC/15 A
Schaltleistung bei 24 VDC/ 7 A

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Funk-Einbauschalter CMR-1224 ist zum drahtlosen Ein- und Ausschalten von Elektrogeräten und Lampen geeignet und wird einfach in die Zuleitung eingebaut. Beachten Sie dabei die richtige Polung (siehe Anschlußbild).

Anpassung an beliebigen intertechno-Sender:

Um den Empfänger an den Sender anzupassen, stellen Sie die **2 Drehschalter** an der Geräterückseite (falls erforderlich) mit einem Schraubendreher wie folgt ein:

- SYSTEMBUCHSTABE** (Haus- oder Familiencode A bis P) festlegen. Dieser Buchstabe muß mit dem Buchstaben am Sender übereinstimmen.
- Drehschalter für die GERÄTENUMMER (1–16) festlegen.** Diese Nummer wird am Handsender direkt abgerufen ohne weitere Einstellung. Dabei empfiehlt es sich, zuerst die Nummern 1–4 zu verwenden, um am Sender zunächst innerhalb der Schaltergruppe I zu bleiben (siehe Beschreibung des Senders).


Mehrfachbetrieb:

Sollen absichtlich mehrere Geräte zugleich schalten, so kann selbstverständlich eine Gerätenummer **beliebig oft** vergeben werden.

Störungshinweis:

Gerät schaltet nicht: Keine Spannung vorhanden

Batterie (Spannung 12 V) im Sender überprüfen (Reichweite)
Gegebenfalls Drehschalter und Schiebeschalter mehrmals betätigen
falls an den Kontakten durch Feuchtigkeit Korrosion auftrat.




Geschaltet wird der Minus-Anschluß

Die Funkschaltserie von **intertechno** ist so aufgebaut, daß alle Sender und Empfänger zueinander programmiert werden können.

Alle Sendertypen können **alle Empfängertypen** – egal welcher Leistung – schalten. So kann z. B. der intertechno-Handsender vom Haus auch am Boot verwendet werden. Folgende Sender stehen derzeit zur Verfügung:


1. FUNK-SENDER Type YCT-100

Schaltet bis zu 16 Geräte




2. FUNK-WANDENDER Type YWT-8500

Beliebig viele Wandsender ergeben beliebige drahtlose Wechsel- und Kreuzschaltungen. Selbst auf Glas oder Fliesen und Kunststoff mit Doppelklebeband leicht zu montieren.




3. FUNK-BEWEGUNGSMELDER PIR-2000

Erkennt auf 10 m eine Bewegung und meldet diese per Funk bis zu 30 m zu einem beliebigen Empfänger.



4. FUNK-HANDESENDER TMT-2100 mit Zeitschaltfunktion

Dieser ist sowohl als „normaler“ Handsender als auch als Zeitschalter einsetzbar. Bis zu 16 Empfänger können damit täglich oder wöchentlich einmal aus- und eingeschaltet werden.



Fragen Sie auch nach den vielen nützlichen **intertechno**-Empfängertypen wie z. B. **FUNK**-Zwischenstecker, **FUNK**-Einbauschalter, Dimmer, **FUNK**-Gong usw.